

保存した 伝言メッセージの再生・保存・消去

5ページ「ひとことアドバイス」の画面操作から設定を行うこともできます。

ダイヤルボタン操作

1



を押してください。

ガイダンス

×件の保存メッセージがあります。メインメニューです。メッセージを聞くには **1** を、サービス内容を変更するには **3** を、終了するには ***** を押してください。

2



を押してください。

ガイダンス

×番目の保存メッセージです。…

※お返さまでメッセージ1件分が再生されます。

ガイダンス

このメッセージを消去するには **3** を、もう一度聞くには **1** を、保存するには **2** を、次のメッセージを聞くには **#** を押してください。

3

1 (もう一度聞く)

2 (保存する)

3 (消去する)

(次のメッセージを聞く)

いずれかを押してください。

1 を押すと→1件分がもう一度再生されます。

2 を押すと→「保存しました。」

3 を押すと→「消去しました。」

の音声ガイダンスが流れます。

を押すと→次のメッセージが再生されます。

※すべてのメッセージの再生が終わると、次の音声ガイダンスが流れます。

ガイダンス

メッセージは以上です。…

4



を押して終了します。

●伝言メッセージの再生中には

ボタンを押すことによって、いろいろな操作を行うことができます(詳しくは、4ページをご覧ください)。

●伝言メッセージの保存期間は72時間

録音された時点から72時間です。72時間を超えると順次消去されます。

保存した伝言メッセージを再生し、再度「**2** 保存する」を選んだ場合でも保存期間は変わりません。

●他の電話機から伝言メッセージを聞くには

ドコモの携帯電話、一般電話、NTT公衆電話などから各種操作ができます。詳しくは、19ページ「他の電話機からの遠隔操作」をご覧ください。

●新しい伝言メッセージがある場合

保存した伝言メッセージより先に新しい伝言メッセージが流れます。

●伝言メッセージがない場合

「メッセージはお預かりしておりません。」という音声ガイダンスが流れます。引き続き他の操作を行う場合はメインメニューに従ってください。



ひとこと
アドバイス

伝言メッセージを残すときに

「録音後、終了するには **1** を…」という応答メッセージが流れますが、**1** を押さなくても伝言メッセージは録音されます。3分を超えるか、録音途中で電話を切ると、切断前までの部分が蓄積されます。