

操作・サービスコード一覧

留守番電話サービス

サービスコードでの操作※

サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。
※端末によりご利用いただけない場合があります。

ダイヤルボタン操作

ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。

●留守番電話サービスの開始	* 1 2 1 * 1 * # (開始のみ) * 1 2 1 * 1 * A # (開始&呼出時間の設定)	1 4 1 1
●留守番電話サービスの停止	# 1 2 1 * 1 #	1 4 1 0
●新しい伝言メッセージの再生・保存・消去		1 4 1 7
●留守番電話サービスセンターへの問い合わせ	* # 1 2 4 #	
●保存した伝言メッセージの再生・保存・消去		1 4 1 6 ⇄ 1
●呼出時間の設定	* 1 2 1 * 2 * A # (呼出時間の設定のみ)	1 4 1 9
●応答メッセージの作成・変更		1 4 1 6 ⇄ 9 ⇄ 2
●発信者番号案内の設定		1 4 1 6 ⇄ 9 ⇄ 3
●不在案内を使う	<ul style="list-style-type: none"> 不在案内の応答メッセージの録音 留守番電話⇄不在案内の切替 不在案内の応答メッセージの変更 	1 4 1 6 ⇄ 9 ⇄ 1
●通話中着信設定	* 1 4 6 # ※1	1 4 1 6 ⇄ 9 ⇄ 1
●他の電話機からの遠隔操作	<ul style="list-style-type: none"> 開始 停止 	1 5 9 ⇄ 1
	# 1 2 5 #	1 5 9 ⇄ 0

※1 停止は # 1 4 6 #

Aには0~120までの数字(呼出秒数)を入力します。

着信通知サービス

●着信通知の開始	* 1 2 7 * 1 # (発信者番号非通知も通知対象とする場合) * 1 2 7 * 0 # (発信者番号通知のみ通知対象とする場合)	* 2 0 0 1 ⇄ 1
●着信通知の停止	# 1 2 7 #	* 2 0 0 1 ⇄ 0

操作・サービスコード一覧

○ キャッチホン

● キャッチホンの開始	* 4 3 #	1 4 5 0
● キャッチホンの停止	# 4 3 #	1 4 5 9

サービスコードでの操作※

サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。
※端末によりご利用いただけない場合があります。

ダイヤルボタン操作

ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。

○ 転送でんわサービス

● 転送先電話番号の登録	* 1 2 0 * 1 * B * # (開始&転送先番号登録) * 1 2 0 * 1 * B * A # (開始&転送先番号登録&呼出時間の設定)	1 4 2 9 3
● 転送先電話番号の変更	* 1 2 0 * 5 * B #	1 4 2 9 3
● 転送でんわサービスの開始	* 1 2 0 * 1 * * # (開始のみ) * 1 2 0 * 1 * B * # (開始&転送先番号登録) * 1 2 0 * 1 * * A # (開始&呼出時間の設定) * 1 2 0 * 1 * B * A # (開始&転送先番号登録&呼出時間の設定)	1 4 2 1
● 転送でんわサービスの停止	* 1 2 0 * 1 #	1 4 2 0
● 設定状態の確認		1 4 2 9 4
● 呼出時間の設定	* 1 2 0 * 1 * * A # (開始&呼出時間の設定) * 1 2 0 * 1 * B * A # (開始&転送先番号登録&呼出時間の設定)	1 4 2 9 1
● ガイダンスの有・無設定		1 4 2 9 2
● 留守番電話サービスセンターへの接続	* 1 2 0 * 3 * 0 # (接続しない) * 1 2 0 * 3 * 1 # (接続する)	1 4 2 1
● 通話中着信設定 ・開始	* 1 4 6 # ※3	
● 他の電話機からの遠隔操作 ・開始	* 1 2 5 #	1 5 9 1
・停止	# 1 2 5 #	1 5 9 0

※3 停止は #146#

A には0~120までの数字（呼出秒数）を入力します。

B には転送先電話番号を入力します。

操作・サービスコード一覧

迷惑電話ストップサービス

サービスコードでの操作※

サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。
※端末によりご利用いただけない場合があります。

ダイヤルボタン操作

ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。

●着信拒否する電話番号の指定登録		1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 1 ⇨ 2
●最後に着信応答した電話番号の登録	* 1 2 2 #	1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 1 ⇨ 1
●登録限度数を 超えたときの操作 (最古登録番号削除)	# 1 2 2 * 3 # ※登録件数が30件に達していない場合でも、本操作で最も古い着信拒否登録番号を削除 できます。また、本操作を繰り返し行うことで、最も古い着信拒否登録番号から順に 削除が可能です。	1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 1 1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 1 ⇨ 1
●登録した電話番号の確認		1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 2 ⇨ 2
●登録した電話番号の選択削除		1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 2 ⇨ 2 ⇨ 1
●登録した電話番号の指定削除		1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 2 ⇨ 3
●登録した電話番号の全件削除	# 1 2 2 * 1 #	1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 2 ⇨ 9 ⇨ 1
●登録した電話番号の1件削除 (最新登録番号削除)	# 1 2 2 * 2 #	1 4 4 ☎ ⇨ C ⇨ 2 ⇨ 1 ⇨ 1

Cにはネットワーク暗証番号(4桁)を入力します。

操作・サービスコード一覧

番号通知お願いサービス

サービスコードでの操作※

サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。
※端末によりご利用いただけない場合があります。

ダイヤルボタン操作

ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。

● 設定状態の確認		1 4 8
● 番号通知お願いサービスの開始	* 1 4 9 #	1 4 8 → 1
● 番号通知お願いサービスの停止	# 1 4 9 #	1 4 8 → 0

発信者番号通知サービス

● 事前の通知設定	* 1 4 8 * 2 * C #	
● 事前の非通知設定	* 1 4 8 * 1 * C #	
● 通話ごとの通知設定	* 3 1 # E	1 8 6 → E
● 通話ごとの非通知設定	# 3 1 # E	1 8 4 → E

C にはネットワーク暗証番号（4桁）を入力します。E には相手先電話番号を入力します。

英語ガイダンスサービス

● 発信時の設定	* 1 4 5 * F * #	1 4 5 8 → 1
● 着信時の設定	* 1 4 5 * * G #	1 4 5 8 → 2
● 発信時・着信時双方の設定	* 1 4 5 * F * G #	

F にはお客さま自身へのガイダンス設定として 0: 日本語、1: 英語のいずれかを入力します。G にはお客さまへ電話をかけてきた方へのガイダンス設定として 0: 日本語、1: 日本語 + 英語、2: 英語 + 日本語のいずれかを入力します。

公共モード

● 公共モード (電源OFF)	・ 開始	* 1 3 9 * 1 * 1 #	* 2 5 2 5 1
	・ 停止	# 1 3 9 * 1 #	* 2 5 2 5 0
	・ 設定状態の確認		* 2 5 2 5 9